

# Honda発電機の取り扱い (連続運転で3~7時間)



## 発電機の始動方法



燃料給油キャップつまみを  
“ON”の位置にします



エンジンスイッチを  
“運転”の位置にあわせます



チョークレバーを“始動”的位置にあわせます  
(エンジンが暖まっているときは操作不要)



始動グリップを静かに引いて重くなるところで止め、勢いよく引っ張ります  
始動グリップはゆっくり戻してください  
エンジンが始動したら、チョークレバーを“運転”的位置に戻します

### 電気機器の接続

スイッチはOFFの状態で接続して下さい

運転の停止は、2のエンジンスイッチを「停止」、1の燃料給油キャップつまみを“OFF”