


SUBARU発電機の取り扱い



発電機の始動方法



①エンジンスイッチを"CHOKE"の位置に
合わせます
(エンジンが暖まっているときは"RUN"の位置)

②始動ノブ(グリップ)を静かに引いて重くなると
ころで止め、勢いよく引っ張ります
始動ノブ(グリップ)はゆっくり戻してください

③エンジンが始動して、エンジンスイッチが
"CHOKE"の場合は"RUN"の位置に戻します

運転の停止は、エンジンスイッチを"STOP"の位置に戻します
同時に燃料コックも閉まります